

LAND ROVER

•Vpred •Vzad

• Otočiť doprava • Otočiť doľava

•Stop •Svetlo

Rozmery produktu: 140*75*65CM

VAROVANIE :Nepoužívať v premávke.

Tento produkt je určený pre deti od 3 rokov.

Pôvodná licencia na falzifikáty vyšetrovaná.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Likvidácia batérie

Vaša utesnená olovená batéria musí byť recyklovaná alebo zneškodnená spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
Nelikvidujte vašu olovenú batériu v ohni.
Batéria môže vybuchnúť alebo vytiecť.
Nezahadzujte olovenú batériu do bežného domového odpadu.
Spaľovanie odpadu alebo miešanie utesnených olovených batérií s domovým odpadom je zákonom zakázané.
Vybitú batériu vráťte do schváleného miestneho recyklátora olovených batérií,
ako napríklad miestny predajca automobilových batérií.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na miestnych úradníkov pre odpadové hospodárstvo.
ohľadom spôsobov recyklácie a likvidácie olovených batérií, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Počas jazdenia je dozor dospelej osoby stále vyžadovaný.
2. Počas jazdenia vždy noste ochrannú helmu.
3. Nejazdite v blízkosti cesty alebo na chodníku.
4. Neodporúča sa jazdiť vozidlom na mokrom povrchu alebo sklonoch väčších ako 15 stupňov.
5. Odporúča sa jazdiť vozidlom iba na hladkom povrchu.
6. Nejazdite vozidlom vonku, keď prší.
7. Uistite sa, že je vozidlo úplne zastavené pred tým, než zmeníte smer z predného chodu na spätný.
8. Nedovoľte prosím deťom manipulovať s nabíjačkou alebo sa hrať s batériou.
9. Vozidlo čistite len suchou handričkou.
10. Dodržiavajte správne hmotnostné a vekové limity povolené na vedenie tohto vozidla.
11. Je zakázané meniť okruh alebo pridávať ďalšie elektrické časti.
12. Dospelí musia svoje deti poučiť o bezpečných jazdných postupoch.
13. Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho.
14. Pred jazdou skontrolujte sedadlo, či je namontované a zaistené skrutkou.
15. Pravidelne kontrolujte vodiče a spojenia vozidla.
16. Nabíjanie batérie by mali vykonávať iba dospelé osoby.
17. Nabíjacia zástrčka sa nachádza pod sedadlom.
18. Aby ste predišli nehodám, uistite sa, že je vozidlo pred jazdou bezpečné.
19. Nedovoľte, aby sa dieťa dotýkalo kolies alebo bolo v ich blízkosti, keď je vozidlo v pohybe.
20. Záručná doba je 90 dní od dátumu kúpy.
21. O tovare, ktorý sa má vrátiť, opraviť alebo vymeniť, musí byť predložený doklad o kúpe.
22. V návode by malo byť uvedené, že sa má nabíjačka batérie používaná s hračkou pravidelne kontrolovať z hľadiska poškodenia kábla, zástrčky, krytu a iných častí a v prípade takéhoto poškodenia sa nesmú používať, pokiaľ škoda nebola opravená.

AKO POUŽÍVAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Odstráňte kryt batérie.
Vložte dve batérie AAA 1.5V do diaľkového ovládania.
Nabíjanie batérie musia vykonávať iba dospelé osoby.
S diaľkovým ovládačom musia manipulovať iba dospelé osoby.
Nenabíjateľné batérie sa nemajú znovu nabíjať. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nemajú miešať a majú sa vkladať so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa majú nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby. Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním vyberú z hračky.
Napájacie svorky nesmú byť skratované.

Pozrite si prosím funkciu diaľkového ovládania
Priložené špeciálne pokyny

Riešenie problémov

Problém: Vozidlo sa nepohybuje
Odpoveď 1: Uistite sa, že nabíjačka bola vybratá z nabíjacej stanice.
Odpoveď 2: Batéria je slabo nabitá. Nabíjajte 6-8 hodín, ale nie viac ako 10 hodín.
Nabíjajte aspoň raz mesačne, aby sa udržala batéria aktívna.
Aby nedošlo k vyhodeniu poistky, vypnite napájanie:


1. Max: 30kgs, preťaženie je zakázané.
2. Neťahajte žiadnu položku za týmto produktom.
3. Nedovoľte, aby sa voda a iné kvapaliny dotkli elektrických častí.
4. Nemeňte elektrický systém bez profesionálnej pomoci!

Odpoveď 3: Vodiče batérie nie sú pripojené. Skontrolujte, či sú kontakty na svorkách batérie pevne na mieste.
Odpoveď 4: Batéria je poškodená
Kontaktujte prosím agenta alebo výrobcu
Odpoveď 5: Vedenie karosérie bolo poškodené
Kontaktujte prosím agenta alebo výrobcu
Odpoveď 6: Motor je poškodený
Kontaktujte prosím agenta alebo výrobcu
Problém: Nie je možné nabíjať:


Odpoveď 1: Vedenia batérie nie sú pripojené. Skontrolujte, či sú kontakty na svorkách batérie pevne na mieste.
Odpoveď 2: Nabíjačka nie je vložená na miesto.
Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená do elektrickej zásuvky (uistite sa, že zapínač napájania je zapnutý).
Odpoveď 3: Nabíjačka nepracuje správne. Nabíjačka by mala byť mierne teplá počas nabíjania. Kontaktujte prosím agenta alebo výrobcu

Elektrickáautíčka.sk
PREDAJ • SHOWROOM • SERVIS • NÁHRADNÉ DIELY

PODROBNÁ SCHÉMA VOZIDLA





DOPLNKOVÝ MODUL





NÁVOD NA MONTÁŽ

1. otvorte obal a skontrolujte, či sú všetky diely v poriadku.
2. Po kroku 1 otočte karosériu vozidla.
3. Zostava zadného blatníka a pedálu: Vyberte blatník a pedál, nastavte ich do správnej polohy a upevnite skrutkou. viď 1.
4. . Montáž predného blatníka: Vyberte predný blatník, nastavte ho do správnej polohy a upevnite skrutkou. viď II.
5. Montáž kolies: Namontujte motor a kolesá. (vezmite na vedomie pravý a ľavý motor je rozdielný). Viď III.
6. Ak sú všetky vyššie uvedené kroky vykonané, otočte karosériu vozidla.
7. Montáž sedadla: Pripojte vodiče batérie, vyberte sedadlo a zarovnajte ho do správnej polohy, potom zatlačte. Viď IV.
8. Montáž volantu: Vyberte volant a zarovnajte ho s otvorom, pripojte vodiče a potom zatlačte nadol. Potom volant upevnite skrutkou a maticou. Viď V.
9. Montáž čelného skla: Vyberte čelné sklo, zarovnajte ho do správnej pozície a zatlačte nadol. Viď VI.
















INDIKÁTOR FUNKCIE



① CD DISPLEJ BATÉRIE
② SD KARTA
③ USB KONTAKT
④ VYP/ZAP
⑤ PREDCH/ZVUK—
⑥ PREHRAŤ/ STOP
⑦ ĎALŠIA SKLADBA/ZVUK +
⑥ PREPÍNAČ REŽIMU
⑤ VSTUP AUX
⑩ VPRED /VZAD
⑪ JEDNO ŠTARTOVACIE TLAČIDLO



A. Prepínanie skladieb B. Trúbenie

UPOZORNENIE: Vozidlo sa musí pred použitím úplne nabiť.
Musí byť zostavený dospelou osobou.
V opačnom prípade záruka zaniká.
UPOZORNENIE: Nepoužívať v premávke!
Pred použitím si pozorne prečítajte návod.
Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
Táto hračka nemá brzdu.
Pri jazde vždy noste prilbu a ochranný odev. Pri používaní tohto výrobku je potrebný stály dozor dospelej osoby. Nabíjanie batérie môže vykonávať po každým len dospelá osoba.
Manuál a obal uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Návod na použitie by mal obsahovať upozornenie, že hračka by sa mala používať s opatrnosťou, pretože je potrebná zručnosť, aby sa predišlo pádom alebo kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo tretích strán.

ElektrickéAutíčka.sk
PREDAJ • SHOWROOM • SERVIS • NÁHRADNÉ DIELY