

Elektrická motorka BMW S1000 RR



Manuál s montážnymi pokynmi

Jednotlivé modely sa môžu líšiť farbou a dizajnom.
Vyrobené v Číne.

Manuál obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ako aj pokyny na montáž, používanie a údržbu.

Elektrická motorka musí byť poskladaná dospelou osobou, ktorá si prečítala a porozumela informáciám uvedeným v manuále.

Balenie uchovajte mimo dosahu detí a správne zlikvidujte.

Uchovajte si tento manuál na prípadné neskoršie použitie.

Táto elektrická motorka bude voziť vaše dieťa veľa kilometrov a užije si s ňou veľa zábavy. Aby ste zabezpečili dieťaťu bezpečnú jazdu, starostlivo si preštudujte tento manuál a odložte si ho pre prípadné budúce použitie.

Dodržujte odporúčania v tomto manuále. Sú vytvorené tak, aby zlepšili Vašu bezpečnosť a bezpečnosť počas jazdy na motorke.

Logo BMW a pojem BMW sú ochrannými známkami spoločnosti BMW AG a používajú sa na základe licencie.

Batéria	12V7Ah x 1
Poistka	5A & 13A
Nabíjačka	12V1000mA

Veková kategória: 37~96 mesiacov

Nosnosť: do 30 kg

Rýchlosť: 2.5~5km/h

Rozmery autíčka: 110 x 47 x 69 cm

Nabíjanie: adaptér

Doba nabíjania: 8 ~ 12 hodín

Číslo	Popis	Množstvo(ks)	Poznámka
1	Telo motorky	1	
2	Spätné zrkadlo	1	
3	Kľúč	2	
4	Nabíjačka	1	
5	Ø4x12 skrutka	7	jeden pár
6	Šrób	1	
7	* Bočné koleso	2	
8	Ø10 matica	1	
9	Zadné svetlo	1	
10	Poznávacia značka	1	



Poznámka: Niektoré zobrazené časti je potrebné namontovať obojstranne



UPOZORNENIE!

PROSÍM, PRE BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY UPOZORNENIA, NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE. UCHOVAJTE SI TENTO MANUÁL PRE PRÍPADNÉ NESKORŠIE POUŽITIE


- **VYŽADUJE SA MONTÁŽ DOSPELOU OSOBOU.** Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môže montovať iba dospelá osoba. Počas montáže zabezpečte, aby sa deti zdržovali v bezpečnej vzdialenosti.
- Vždy odstráňte fólie a ochranný obal pred montážou. Následne ich zlikvidujte.

- Uistite sa, že je elektrická motorka vypnutá pred skladaním.
- Pred prvým použitím nabite batériu minimálne 4 - 6 hodín.

- Nástroje potrebné na montáž:





Skrutkovač
(nie je v balení)



Kľúč

TIP: Stojan bol namontovaný už výrobcom.


Pokiaľ chcete namontovať bočné kolieska, je potrebné stojan odmontovať



1. Namontujte bočné koleso na vozidlo z ľavej strany.
2. Vložte **šrób** do diery na **stojane bočného kolesa** a nasadte ho do tela vozidla.
3. Nasadte **koleso na druhej strane** na túto skrutku.
4. Upevnite **Ø10 maticu** kľúčom až na doraz.

TIP: Na upevnenie kolesa na skrutke je pribalený k Vášmu výrobku špeciálny kľúč.

1. Nadad'íte zrkadlo na zobrazené miesto.
2. Skrutkovačom upevníte nasadenú skrutku.
3. Zopakujte na druhej strane.





Vložte batérie pre zvukové efekty

- NEMIEŠAJTE prázdne batérie s novými.
- NEMIEŠAJTE alkalické, klasické alebo nabíjateľné batérie.
- NENABÍJAJTE batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Pri výmene batérií je potrebný dozor dospeléj osoby.

Pre používanie zvukových efektov je potrebné vložiť dve AA batérie (nie sú súčasťou balenia) a postupujte podľa nasledovných krokov:

1. S malým skrutkovačom vyskrutkujte skrutku z krytu na batérie.
2. Zložte kryt na batérie
3. Vložte dve AA batérie podľa vyznačeného smeru.
4. **Vložte späť plastový kryt a priskrutkujte ho**






1&2. Otočte zámok na sedadle a zložte sedadlo.

3. Zasuňte **konektor na poistke na batériu.**

1. Priložte zadné svetlo ako vidíte na obrázku,
2. Skrutkovačom pripevnite **Ø4x12** skrutky k telu motorky.



3. Priložte značku k telu motorky tak, ako vidíte na obrázku.
4. Skrutkovačom pripevnite **Ø4x12 skrutky** k telu motorky.





UPOZORNENIE!

PREDCHÁDZAJTE ZRANENIU A ÚMRTIU:

NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU. JE POTREBNÝ DOHLAD DOSPELEJ OSOBY.

Keď je dieťa vo vozidle, vždy ho majte na dohľad.

Táto hračka by sa mala používať opatrne, pretože na predchádzanie pádom alebo kolíziám, ktoré spôsobujú poranenia používateľovi alebo iným osobám, je potrebná zručnosť.

Používajte ochranné pomôcky.

Hračku nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti vozidiel, na alebo v blízkosti prudkých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.

Vždy majte obutú riadnu obuv.

Vždy sedzte na sedadle.

Použitie v premávke je zakázané.

Táto hračka je nevhodná pre deti do 37 mesiacov z dôvodu jej maximálnej rýchlosti.

Maximálna hmotnosť používateľa je 30 kg

Táto hračka nemá brzdu

Pred použitím skontrolujte, či sú už dokončené nasledujúce kroky:

- **Dôležité!** Pred prvým použitím vozidla sa batéria musí nabíjať 4 až 6 hodín, nie však viac ako 10 hodín. Batériu môžu nabíjať iba dospelé osoby.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, matice krytov a ochranné kryty a podľa potreby ich dotiahnite.


Pravidlá bezpečnej jazdy

- Udržiavajte deti v oblastiach, kde je jazda bezpečná:
 - Hračku nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti motorových vozidiel, na trávniku, na alebo v blízkosti prudkých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.;
- Hračku používajte len na rovných plochách. Napríklad vo vnútri vášho domu, v záhrade alebo na ihrisku.
- Hračku nikdy nepoužívajte potme. Dieťa by mohlo naraziť na nečakané prekážky a spôsobiť nehodu. Vozidlo obsluhujte iba počas dňa alebo na dobre osvetlenom mieste.
- Je zakázané meniť obvody alebo pridávať iné elektrické diely.
- Pravidelne kontrolujte káble a spoje vozidla.
- Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali kolies alebo aby boli v ich blízkosti, keď sa vozidlo pohybuje.



Vozidlo používajte iba na rovných plochách!

Nepoužívajte vozidlo na nerovnom povrchu!



1. **Hlavný vypínač:** zapínanie a vypínanie vozidla.
2. **Prepínač rýchlej a pomalej jazdy:** slúži na zvolenie pomalej, alebo rýchlej rýchlosti.
3. **Zvukový vypínač:** zatlačte pre použitie zvukov.
4. **Pedál:** zatlačením pridávate rýchlosť.



POKROČILÉ UŽÍVANIE - Jazda rýchlou rýchlosťou

Uistite sa, že dieťa vie ako ovládať, štartovať a zastaviť motorku a pozná pravidlá bezpečnej jazdy. Elektrická motorka dosahuje rýchlosť 3~5 km/h.

NABÍJAŤ VOZIDLO A VYMIENÄŤ BATÉRIE SMIE IBA DOSPELÁ OSOBA!**UPOZORNENIE!****ZABRÁŇTE VZNIKU POŽIARU A ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:**

- Používajte iba nabíjateľné batérie a nabíjačku dodávané s vaším vozidlom. NIKDY nenahrádzajte batériu ani nabíjačku za inú značku. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo explóziu.
- Nepoužívajte batériu ani nabíjačku so žiadnym iným produktom. Môže nastať prehriatie, požiar alebo explózia..
- NIKDY neupravujte elektrický systém. Manipulácia s elektrickým systémom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, výbuch, alebo môže natrvalo poškodiť systém.
- Zabráňte priamemu kontaktu medzi koncovkami batérie. Môže nastať požiar alebo explózia.
- Zabráňte, aby sa na batériu alebo jej komponenty dostal akýkoľvek typ tekutín.
- NIKDY batériu nedvíhajte za káble alebo nabíjačku. Môže dôjsť k poškodeniu batérie a môže nastať požiar. Batériu dvíhajte LEN za obal.
- Batériu nabíjajte LEN v suchom prostredí.

Kolíky, koncovky a ďalšie príslušenstvo batérie obsahujú olovo a zlúčeniny olova, čo sú podľa štátu Kalifornia látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu a majú negatívny vplyv na reprodukčný systém človeka. Po manipulácii si umyte ruky.

Neotvárajte batériu. Batéria obsahuje olovo, kyselinu a iné toxické alebo korozívne látky.

Neotvárajte nabíjačku. Odkryté vedenia a obvody vo vnútri obalu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

S batériou môžu manipulovať alebo ju nabíjať len dospelé osoby. NIKDY nedovoľte deťom manipulovať s batériou alebo ju nabíjať. Batéria je ťažká a obsahuje olovo a kyselinu (elektrolyt).

Batériu nehádzte. Batéria sa môže trvalo poškodiť alebo môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Pred nabíjaním batérie skontrolujte batériu, nabíjačku, jej sieťový kábel a konektory, či nie sú opotrebované alebo poškodené. NENABÍJAJTE batériu, ak je poškodená ktorákoľvek časť.




Batériu nenechávajte úplne vybiť. Batériu nabíjajte po každom použití, alebo raz za mesiac, ak sa nepoužíva pravidelne.

Batériu nenabíjajte prevrátenú naopak.

Batériu vždy upevnite pomocou konzoly. Keď sa vozidlo prevráti, batéria môže vypadnúť a zraniť vaše dieťa.

- **Nabíjací konektor je nad plynovým pedálom.**

- Počas nabíjania musí byť HLAVNÝ VYPÍNAČ v polohe OFF (Vyp.).
- Pred prvým použitím by ste batériu mali nabíjať po dobu 4 – 6 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
- Keď vozidlo začne jazdiť pomalšie, nabite batériu.
- Po každom použití alebo minimálne raz za mesiac nabíjajte batériu 8 až 12 hodín,



1. Zasunte nabíjací konektor do zásuvky. (zásuvka sa nachádza nad plynovým pedálom)
2. Zapojte nabíjačku do napájania. Batéria sa začne nabíjať.



UPOZORNENIE!

Tento produkt je vybavený OCHRANOU PRI NABÍJANÍ: Počas nabíjania sú odpojené všetky funkcie!

Batéria je vybavená tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne chod vozidla pri preťažení motora, elektrického systému, alebo batérie. *Poistka sa resetuje a napájanie sa obnoví po vypnutí jednotky po dobu piatich minút a opätovnom zapnutí. Ak sa tepelná poistka počas normálneho používania opakovane vypína, vozidlo môže potrebovať opravu. Obráťte sa na svojho distribútora.*

Ak chcete zabrániť strate energie, postupujte podľa týchto pokynov:

- Nepreťažujte vozidlo.
- Neťahajte nič za vozidlom.
- Nejazdite na strmé svahy.
- Nenarážajte do objektov. Môže to spôsobiť pretáčanie kolies a následne prehriatie motora.
- Nejazdite vo veľmi horúcom počasí. Jednotlivé komponenty by sa mohli prehriať.
- Nedovoľte kontaktu tekutín s jednotlivými elektrickými časťami na vašom vozidle.
- Nezasahujte do elektrického systému. Môže to spôsobiť skrat a aktiváciu tepelnej poistky.

Výmena batérie a jej zneškodnenie



Batéria môže časom strácať svoju kapacitu. V závislosti od toho, ako často vozidlo používate a ostatných podmienok, batéria by mala vydržať od jedného do troch rokov. Dodržujte nasledujúce kroky na výmenu a zneškodnenie batérie:


1. Odstráňte sedadlo.
2. Odpojte konektory na batérii.
3. Odstráňte mriežku z batérie.
4. Opatrne vytiahnite batériu.
 - V závislosti od stavu batérie (vytekanie) bude potrebné si nasadiť ochranné rukavice.
 - Nevyťahujte batériu ťahaním za káble, alebo konektory.
5. Položte batériu do plastového sáčku.

Dôležité! Starú batériu recyklujte zodpovedne. Batéria obsahuje olovnaté zlúčeniny (electrolyt) a je potrebné ju riadne a legálne zneškodniť. Je protizákonné ukladať batérie a ich zlúčeniny na skládku. Batériu odovzdajte do zberne olovených batérii. Olovené batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom!
6. Vymonte batériu a zapojte konektory.
7. Nasadte mriežku.
8. Nasadte sedadlo.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vozidlo sa nepohybuje	Batéria je slabá	Nabite batériu.
	Tepelná positka sa aktivovala	Reštartujte poistku, pozri <Poistka>
	Konektor batérie, alebo káble sú uvoľnené	Skontrolujte, či sú jednotlivé konektory riadne zapojené. Ak sú uvoľnené káble v okolí motora, kontaktujte svojho distribútora prosím.
	Batéria je stará	Vymenite batériu, kontaktujte svojho distribútora prosím.
	Poškodený elektrický obvod	Kontaktujte svojho distribútora prosím..
	Poškodený motor	Kontaktujte svojho distribútora prosím.
Vozidlo funguje iba krátko	Batéria nie je dostatočne nabitá	Skontrolujte, či sú konektory počas nabíjania riadne do seba zapojené.
	Batéria je slabá	Vymenite batériu, kontaktujte svojho distribútora prosím.
Vozidlo sa pohybuje lenivo	Slabá kapacita batérie	Vymenite batériu, kontaktujte svojho distribútora prosím.
	Batéria je stará	Vymenite batériu, kontaktujte svojho distribútora prosím.
	Vozidlo je preťažené	Zredukujte hmotnosť. Maximálna váha je 30 kg.
	Vozidlo sa používalo v sťaženom teréne	Vyhýbajte sa používaniu na sťaženom teréne, pozri <Bezpečnosť>.
Vozidlo potrebuje postrčiť, aby sa pohlo	Nedostatočný kontakt káblov alebo konektorov	Skontrolujte, či sú jednotlivé konektory riadne zapojené. Ak sú uvoľnené káble v okolí motora. Kontaktujte svojho distribútora prosím.
	“Mŕtvy bod” na motore	Mŕtvy bod znamená, že elektrická energia nie je dodávaná do konektorov a vozidlo potrebuje opravu. Kontaktujte svojho distribútora prosím.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is moving	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check if the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check if the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- Rodičia sú zodpovední za to, aby pred použitím skontrolovali hlavné časti hračky. Musia pravidelne kontrolovať potenciálne nebezpečenstvo, napríklad batériu, nabíjačku, kábel alebo šnúru, zástrčku, skrutky, ktoré upevňujú kryty iných dielov. V prípade poškodenia sa hračka nesmie používať, kým poškodenie nebude odstránené.
- Skontrolujte, či plastové diely vozidla nie sú prasknuté alebo zlomené.
- Príležitostne použite ľahký olej na namazanie pohyblivých častí, napríklad kolies.
- Vozidlo parkujte vnútri alebo ho prikryvajte plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkosťou.
- Vozidlo udržiavajte mimo dosahu tepelných zdrojov, napríklad sporákov a ohrievačov. Plastové diely sa môžu roztaviť.
- Batériu nabíjajte po každom použití. S batériou môžu manipulovať iba dospelé osoby. Ak vozidlo nepoužívate, nabíjajte batériu minimálne jedenkrát za mesiac.
- Neumývajte vozidlo hadicou. Neumývajte vozidlo mydlom a vodou. Nejazdite s vozidlom za dažďa alebo keď sneží. Voda poškodí motor, elektrický systém a batériu.
- Vozidlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Na obnovenie lesku plastových dielov použite leštič nábytku bez vosku. Nepoužívajte vosk na automobily. Nepoužívajte abrazívne čističlá.
- Nejazdite s vozidlom v uvoľnených nečistotách, piesku alebo na jemnom štrku, ktorý môže poškodiť pohyblivé časti, motory alebo elektrický systém.
- Keď výrobok nepoužívate, vypnite všetky elektrické zdroje. Vypnite hlavný vypínač a odpojte batériu.

 ElektrickéAutíčka.sk
PREDAJ · SHOWROOM · SERVIS · NÁHRADNÉ DIELY

Naše výrobky spĺňajú normy

ASTM F963; GB6675; EN71 a EN62115.