


Preložené z originálu



Audi Q5

Licencované auto na batérie

Štýly a farby sa môžu líšiť



- ⦿ Vhodný vek 3+ rokov
- ⦿ Maximálna hmotnosť užívateľa: 35 kg
- ⦿ Vyžaduje sa montáž dospelou osobou

PRÍRUČKA VLASTNÍKA

s pokynmi pre montáž

Pred použitím si prečítajte a pochopte celú túto príručku!

Tento návod uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

Pred prvým použitím batériu nabíjajte najmenej 8-12 hodín.

Ochranné známky, dizajnové patenty a autorské práv a sa používajú so súhlasom majiteľa

AUDI AG.

Špecifikácie

Batéria	12V4. 5AH×1/12V7AH×1	Hnací motor	12V/390/16000otáčanie×2
Poistka:	10A	Hnací motor	12V/540/10000otáčanie×2
Nabíjanie	12V1000mAh	Motor riadenia	12V/380/5500otáčanie×1
Rýchlosť:	3-5km/h		

Vhodný vek : 37~96 mesiacov

Nosnosť : do 35Kg

Rozmery auta : 124. 5*75*54. 5cm

Doba nabíjania : 8~12 hodín

Výdrž batérie : 300 nabití

Režim napájania : Nabíjací typ

INFORMÁCIE O BATÉRII

- Nenabíjateľné batérie sa nemajú dobíjať.
- Ak sa používajú vymeniteľné nabíjateľné batérie, nabíjať sa majú len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred nabíjaním vyberte z výrobku nabíjateľné batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií : alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmium).
- Vložte batérie tak, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie, anódu k anóde, katódu ku katóde.
- Počas dlhého nepoužívania batérie vyberte. Z výrobku vždy vyberte vybité batérie. Vytečenie batérie a korózia môžu tento výrobok poškodiť. Batérie likvidujte bezpečne.
- Nikdy neskratujte svorky batérie .

Zoznam súčiastok

B

Č.	Názov	Množstvo (diel: ks)		Poznámky
		Dvojitý pohon	Štvoritý pohon	
1	Predné sklo	1		
2	Sedadlo	1		
3	Volant	1		
4	Reflektor	2		
5	Koleso	4		
6	Ložisko/Náboj kolesa	4		
7	Dialkové ovládanie	1		
8	Nabíjačka	1		
9	Potahový kľúč	2		

Súčiastky				
A	Ø 12 tesnenie	7		Dvojitý pohon: 6KS, náhradná súčiastka
B	M10 matica	4-5		náhradná súčiastka
C	M4x12 skrutka	2-4		namontujte na sedadlo
D	M5 skrutka	1		namontujte na riadiace tyče
E	M5 matica	1		namontujte na riadiace tyče

✳️Potrebné montážne nástroje




Skrutkovač
(nie je súčasťou dodania)



Potahový kľúč
(súčasťou dodania)

POZNÁMKA: Niektoré zobrazené diely sú namontované na oboch stranách vozidla.



Bezpečnosť

D



PREDÍŤTE ZRANENIAM A SMRTI:

NIKDY NENECHAJTE DIEŤA BEZ DOZORU. VYŽADUJE SA DOZOR DOSPELEJ OSOBY.

- Keď sa dieťa nachádza vo vozidle, majte ho vždy na dohľade.
- Táto hračka by sa mala používať s opatrnosťou, keďže sa vyžaduje zručnosť, aby sa predišlo pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie užívateľa alebo tretích strán.
- Používajte ochrannú výbavu.
- Nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti automobilov, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov a iných vodných plôch.
- Vždy noste obuv, vždy sedte na sedadle.
- Nepoužívať v premávke.
- Táto hračka je kvôli svojej maximálnej rýchlosti nevhodná pre deti do 37 mesiacov; Maximálna hmotnosť užívateľa je 35 kg.
- Táto hračka nemá brzdu.




UPOZORNENIE

- **RIZIKO UDUSENIA! NEVHODNÉ** pre deti do 37 mesiacov.
- **VYŽADUJE SA MONTÁŽ DOSPELOU OSOBOU.**

Pravidlá bezpečného jazdenia

- Deti sa musia zdržiavať na Plochách Bezpečného Jazdenia:
Nikdy nepoužívajte na vozovke v blízkosti motorových vozidiel, na trávnatých plochách, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.
Hračku používajte len na rovných povrchoch, ako je vo vnútri domu, v záhrade alebo na detskom ihrisku.
- Nikdy nepoužívajte v tme. Dieťa by sa mohlo stretnúť s neočakávanými prekážkami a mať nehodu. Prevádzkujte vozidlo iba cez deň alebo v dobre osvetlenom priestore.
- Je zakázané meniť obvod alebo pridávať iné elektrické časti.
- Pravidelne kontrolujte vodiče a prepojenia vozidla.
- Nedovoľte žiadnemu dieťaťu, aby sa pri pohybe vozidla dotýkalo kolies alebo sa nachádzalo v ich blízkosti.
- Toto vozidlo má nastaviteľné bezpečnostné pásy. Pred použitím vozidla dajte deťom pokyn, ako uviazať bezpečnostný pás; zaručí sa bezpečnosť.

Namontujte predné a zadné hnacie koleso



Otočte auto späť hore

1. Do prednej nápravy vložte tesnenie $\varnothing 12$.
 2. Nainštalujte predné koleso.
 3. Vložte ďalšie tesnenie $\varnothing 12$.
 4. Na upevnenie matice M10 použite kľúč.
 5. Nainštalujte náboj kolesa.
- Rovnakým spôsobom nainštalujte koleso na druhej strane.




1. Položte hnacie koleso na zadnú nápravu.
2. Do zadnej nápravy vložte tesnenie $\varnothing 12$.
3. Pomocou kľúča upevnite hnacie koleso skrutkou.
4. Nainštalujte náboj kolesa.

Rovnakým spôsobom nainštalujte koleso na druhej strane.

Inštrukcie na prevádzku

Namontujte volant, predné sklo a reflektor




Otočte auto späť hore


1. Pripojte hudobný zásuvný modul na volante k hudobnému zásuvnému modulu vedľa riadiacej tyče a potom zasunúť zásuvný modul do otvoru na spodnej strane tyče.
2. Nainštalujte volant na koniec tyče (rozlišujte medzi volantom)
3. Namierte na otvor na volante a otvor na smerovej lište a vložte skrutku M5*45
4. Maticu M5 otočte na druhej strane
5. Zastrčte ľavé a pravé reflektory do upínacej drážky na bokoch karosérie vozidla.
6. Sklopte čelné sklo do otvoru karosérie



Nainštalujte sedadlo a pripojte batériu




1. Nájdite hlavný napájací kábel a zasunúť zástrčku do príslušnej zásuvky prijímača.




1. Upevnite v príslušnej drážke spony
2. Upevnite sedadlo skrutkou M4*12

Funkcia



1. Tlačidlo pedálu: Po stlačení tlačidla sa vozidlo pohne, keď sa pedál uvoľní, vozidlo sa pomaly zastaví
2. Prepínač Smeru/Shift: Zmena smeru vozidla, dopredu-dozadu
3. Tlačidlo Zvuk / Hudba: Stlačte pre zvuky alebo prehrávanie hudby
4. Kontrolná doska:




5. Tlačidlo napájania: Stlačte a držte 3 sekundy, zapne a vypne vozidlo
6. Bluetooth reproduktor: Pripojte mobilné telefóny a Bluetooth, potom môže auto hrať hudbu
7. FM: Rádio dlho stlačíte 2 – 3 sekundy, svetlo tlačidla FM bude blikať a automaticky vyhľadávať, keď je vyhľadávanie dokončené, tlačidlo FM prestane blikať
8. Tlačidlo hudby: prehrá hudbu
9. Posledná skladba: Prepínanie skladieb, dlhé stlačenie zníži hlasitosť
10. Tlačidlo vysokej rýchlosti: rýchlosť vozidla sa zmení na rýchlejšiu rýchlosť
11. Tlačidlo pomalej rýchlosti: rýchlosť vozidla sa zmení na pomalšiu rýchlosť
12. Tlačidlo osvetlenia: Zapnutie alebo vypnutie svetla
13. Ďalšia skladba: Prepínanie skladieb, dlhé stlačenie zvýši hlasitosť
14. USB
15. Zásuvka: nabíjanie
16. Displej napájania: Pozrite si stav batérie, ak ju chcete nabíť



UPOZORNENIE NA BATÉRIU!

- Nenabíjateľné batérie sa nedajú nabíjať.
- Batériu môže nabíjať iba dospelá osoba.
- Nie je možné miešať rôzne typy batérií.
- Batéria musí byť vložená správnou polaritou.
- Vybitá batéria by mala byť vybratá z hračky.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Neposkytujte suché batérie.

2.4G diaľkové ovládanie



UPOZORNENIE!

Diaľkové ovládanie môžu používať len dospelé osoby, nedovoľte deťom dotýkať sa.

Návod na obsluhu: Pri prvom použití (alebo výmene batérie) je potrebné frekvenčné viazanie.

- Vyberte diaľkové ovládanie, zdvihnite dverka priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača a vložte dve batérie typu AAA. Nainštalujte batériu.
- Stlačte tlačidlo frekvencie na 2-4 sekundy, bliká LED dióda s nízkou rýchlosťou.
- Zapnite napájanie auta, LED dióda s nízkou rýchlosťou stále bliká na dlhé osvetlenie; frekvenčné viazanie sa podarilo.
- Ak zlyhalo frekvenčné viazanie (bliká LED dióda nízkej rýchlosti), vyberte batériu a zopakujte kroky 1-3.
- Diaľkové ovládanie bez prevádzky po 10 sekundách, kontrolka zhasne do režimu úspory energie.
- Popis tlačidiel: $\triangle$ vpred, ∇ vzad, $\triangleleft$ otočiť' doľava, $\triangleright$ otočiť' doprava.

S: Rýchlosť, P: Núdzová brzda, Stlačte ju a funkcia rozbehnutia sa nepodarí, znova stlačte, uvoľnite.


POZNÁMKA: nenabíjateľné batérie sa nemajú dobíjať

rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať

batérie sa majú vkladat' so správnou polaritou


vybité batérie sa majú z hračky vybrať

napájacie svorky nesmú byť skratované



1. Zástrčku nabíjačky zasunúte do nabíjacieho otvoru auta.
2. Nabíjačka je vložená do stabilného napájacieho zdroja striedavého prúdu (umiestnenie nabíjacej zásuvky na prístrojovej doske).

UPOZORNENIE: Batériu môže nabíjať a znovu nabíjať iba dospelá osoba!



Ako používať rukoväť:

1. Vytočte podporné kolesá.
2. Vytočte rukoväť von.
3. Vozidlo môžete ťahať.



Batériu môže nabíjať a znovu nabíjať iba dospelá osoba!

Pri výmene vymeniteľnej batérie najprv otvorte veko a vyberte stanú batériu. Vložte novú batériu, dávajte pozor na kladné a záporné póly, nasadte veko.

Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním vybrať z hračky.

Vlastnosť ochrany nabíjania; funkcie vozidla nie sú k dispozícii počas nabíjania.

Upozornenie!

PREDÍDTE POŽIARU A ELEKTRICKÉMU ŠOKU:

- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vozidlom.
- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vozidlom. NIKDY nenahrádzajte batériu ani nabíjačku inou značkou. Používanie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batériu ani nabíjačku nepoužívajte na žiadny iný výrobok. Môže dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Manipuláciou elektrického systému môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu, alebo k trvalému poškodeniu systému.
- Nedovoľte priamy kontakt medzi svorkami batérie. Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Nedovoľte, aby sa na batériu alebo jej komponenty dostala akákoľvek kvapalina.
- Počas nabíjania vznikajú výbušné plyny. Nenabíjajte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú rúra, pec, atď.

Horľavé materiály.

- nabíjajte batériu iba na dobre vetranom mieste.

● NEZAPÍNAJTE BATÉRIU A NABÍJAČKU

NEZAPÍNAJTE BATÉRIU ZNOVU

- Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, batériu a zástrčku. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nabíjačku prestaňte používať, kým poškodenie nebude opravené.
- Zohrievanie batérie počas nabíjania je bežným javom, ale keď je teplota príliš vysoká, je potrebné včas skontrolovať, či je nabíjací prúd príliš veľký, alebo či je batéria skratovaná.
- Akumulátor musí byť upevnený prítlačnou doskou. Ak sa auto prevráti, batéria s veľkou pravdepodobnosťou zraní deti, ak vypadne.
- Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila. Batériu po každom použití nabite, alebo raz mesačne, ak auto nepoužívate pravidelne.
- Nabíjačka a batéria nie sú hračky. Deti sa s nimi nesmú hrať.

- **SPÍNAČ NAPÁJANIA** musí byť pri nabíjaní v polohe OFF.
- Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 4 – 6 hodín. Batériu nenabíjajte dlhšie ako 10 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
- Keď vozidlo začne pomaly bežať, nabite batériu.
- Po každom použití alebo raz mesačne minimálny čas nabíjania 8 až 12 hodín, najviac 20 hodín.

POISTKA

Tento výrobok je vybavený samo-resetovacou poistkou, pri preťažení alebo nesprávnom použití samo-resetovacia poistka automaticky preruší napájanie na 15-20 sekúnd a potom sa reštartuje. Samo-resetovacia poistka vozidla je namontovaná pod sedadlom.

Ak chcete zabrániť strate napájania, postupujte podľa týchto pokynov:

- **Nepreťažujte vozidlo.**
- Za vozidlom neťahajte nič.
- Zabráňte kontaktu vody alebo inej kvapaliny s batériou, alebo inými elektrickými súčiastkami.
- Nezasahujte do elektrického systému. Výmena musí byť vykonaná odborníkmi alebo pod vedením technikov.

VÝMENA A LIKVIDÁCIA BATÉRIE

- Pred použitím skontrolujte káble, zástrčky, puzdro a ostatné komponenty nabíjačky. Ak sa zistí poškodenie, nabíjačku prestaňte používať, kým sa závada neopraví.
- Po určení toho, či sa namažte, či stí vozidla malým množstvom mazacieho oleja, aby sa zabránilo opotrebovaniu a hrdzaveniu.
- Vozidlo by malo byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov požiaru a zabrániť dlhodobému osvetleniu. Udržujte ho v rovine a smerom nahor, nie hore nohami alebo naklonený; vo vlhkom počasí: zaparkované v interiéri alebo pokryté vodotesnou plachtou.
- Vozidlá by nemali byť vystavené horúcim predmetom, ako sú kachle a ohrievače. Plastové diely sa môžu roztaviť. Pri nabíjaní uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov, aby sa zabránilo požiaru.
- Po použití nabíjajte vždy, nabíjanie musí vykonať dospelá osoba. Ak nebudete batériu dlhšiu dobu používať, nabíjajte ju aspoň raz mesačne, aby sa predĺžila životnosť batérie.
- Vozidlo utrite suchou mäkkou handričkou. Namiesto mäkkej handričky je možné použiť aj nevoskový leštiaci materiál na leštenie. Na čistenie plastových či stí hračiek nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Na čistenie vozidla nepoužívajte mydlo a vodu. Nejazdite v daždivom alebo zasneženom počasí. Voda môže poškodiť motory, elektrické systémy a batérie.
- Ak výrobok prestanete používať, odpojte zdroj napájania produktu a prepnite všetky spínače do polohy zastavenia alebo zatvorenia.
- Nepoužívajte poistky, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami tohto výrobku. Štruktúru a systém obvodov výrobku nemeňte bez povolenia.

Údržbové práce sa musia vykonávať pod vedením odborného alebo technického personálu.

Kontrolný bod		Metóda eliminácie
1. Je poistka vozidla odpojená? 2. Má pedál dobrý kontakt? 3. Je zväracia linka na termináli motora dobrá? 4. Je konektor vedenia motora správne pripojený? 5. Ak jeden z motorov nepretáča, pripoji sa priamo na batériu?		Áno, vypnite napájanie na 15-20 sekúnd a potom ho reštartujte Nie, ďalej NIE , opravte pedál; Áno, ďalej NIE , Svorkovnicu dobre zvärajte; Áno , ďalej Nie , Zapojte plug-iny , Áno , ďalej NIE , Vymeňte motor ; Áno, Dosky plošných spojov potrebujú odbornú údržbu, kontaktujte zástupcov alebo distribútorov
1. Skontrolujte, či je napätie batérie normálne. 2. Pripoji sa motor (prevodovka) priamo k batérii a zrýchli sa?		NIE, nabite; áno, ďalej Áno, Porucha dosky s obvody, kontaktujte zástupcu alebo predajcu
1. Je zásuvka akumulátora uvoľnená? 2. Je nabíjačka trochu zahriatá pri nabíjaní?		Áno, Uzamknite zástrčku batérie; Nie, ďalej Nie , Možno je nabíjačka poškodená. Vymeňte nabíjačku
Počas jazdy; žiadny zvuk ani svetlo	1. Je akusticko-optický spínač dobrý? 2. Skontrolujte, či sú linka a zásuvné moduly z batérie do vozidla správne.	Nie, vymeňte tlačidlo; Áno, ďalej Nie , zapojte zásuvný modul a pripojte prerušenú čiaru
Kolesá sa nehýbu	1. Otáča sa pohon? 2. Skontrolujte prevodovku, poškodený prevodový stupeň na všetkých úrovniach	Áno , Vyradte koleso ; Nie , ďalej Áno , Vymeňte prevodovku
Vozidlo sa pohybuje, zastaví.	1. Váži jazdec viac ako 35 kg? 2. Jazdí sa v drsnom teréne? 3. Skontrolujte, či sa horizontálne koleso	Áno, normálne; Nie, ďalej Áno, normálne; Vozidlo by malo jazdiť po cementovej ceste; Nie, ďalej Nie , odstráňte koleso a poruchu kolesa

	môže otáčať	
Vozidlá s diaľkovým ovládaním nereagujú	1. Spustí sa funkcia brzdy? 2. Je diaľkové ovládanie elektrifikované? 3. Je zapojenie prijímača uvoľnené?	Áno , Stlačte brzdné tlačidlo, aby ste uvoľnili brzdú; Nie, normálny Áno , skúste to znova; Nie , Skontrolujte, či je batéria vybitá a či je na mieste. Áno , odstráňte riadok, preinštalujte; Nie, normálny

Vyššie uvedený spôsob odstraňovania problémov, ak riešenie nie je k dispozícii, kontaktujte prosím agentov alebo distribútorov.

- Obrázky použité v tomto návode sú určené na ilustráciu spôsobu prevádzky a štruktúry výrobku. Ak existuje malý rozdiel medzi fyzickým objektom a obrázkami, prednosť má fyzický objekt.
- Aby sme zlepšili kvalitu výrobku, môžeme zmeniť časť štruktúry a vzhľadu výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Prosíme o porozumenie.
- Balenie obsahuje dôležité informácie a musí byť uchované.





ElektrickéAutíčka.sk

PREDAJ • SHOWROOM • SERVIS • NÁHRADNÉ DIELY