

! WARNING

- Please don't switch button to go-ahead or go back when the vehicle runs.
- Please don't drive on the dangerous road.
- Please use it on flat ground.
- Warning-Not to be used in traffic.
- Warning-This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed.
- Small Parts-Choking hazard!
- This toys has no brake.
- Use under supervision of adults forbid driving in dangerous zone such as street,slope and stairs.
- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING: To reduce the risk of injury, adult supervision is required.

Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 2 riders. Maximum Weight: 80 KGS

! VAROVANIE

- Keď sa vozíčko pohybuje, nepretlačte tlačidlo smeru jazdy dopredu a dozadu.
- Nepoužívajte vozíčko na nebezpečných cestách.
- Používajte ho na rovnej zemi.
- POZOR: Niesme sa používať v prometu.
- POZOR: Toto hračka je pre svoj maximálny rýchlosti nevhodná pre deti do 36 mesiacov.
- Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia!
- Táto hračka nemá brzdu.
- Používajte pod dohľadom dospelých, zakážte jazdu v nebezpečných zónach, ako je ulica, schody a schodisko.
- Máti by ste nosť ochranné prostriedky. Niesme sa používať v prometu.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože na zabránenie pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenia je potrebná opatrnosť, vďaka sa dozor dospelých osoby.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko zranenia, je potrebný dohľad dospelých osôb.

Nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných ploch, vždy noszte topánky a nikdy nepripúšťajte viac ako 2 jazdcov. Maximálne zaťaženie: 80 kg

! UPOZORENJE

- Molimo nemojte stiskati prekidač za mijenjanje smjera dok je vozilo u pokretu.
- Molimo ne vozite po opasnim cestama.
- Molimo koristite na ravnom tlu.
- Upozorenje - nije namijenjeno uporabi u prometu.
- Upozorenje - Ova igračka nije prikladna za djecu ispod 36 mjeseci zbog svoje maksimalne brzine.
- Sini dijelovi. Opasnost od gušenja!
- Ova igračka nema kočnicu.
- Koristiti pod nadzorom odraslih. Zabranjena je vožnja u opasnim zonama poput ulica, padina i stepenica.
- Tijekom vožnje potrebno je nositi zaštitnu opremu.
- Ne koristiti u prometu.
- Ovu igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari , koji za posljedicu mogu imati ozljedu korisnika ili trećih strana.

UPOZORENJE: Obavezan je nadzor odraslih kako bi se smanjio rizik od ozljeda. Nikada ne koristite na prilazima, u blizini motornih vozila, na ili u blizini strmih padina ili stepenica. Tijekom vožnje, uvijek nosite obuću. U vozilu nikad ne smije biti više od 2 djeteta. Maks. težina korisnika: 80 kg.

! VAROVÁNÍ

- Když se vozíčko pohybuje, nepřetlačte tlačítko směru jazdy dopředu a dozadu.
- Nepoužívejte vozíčko na nebezpečné ceste.
- Používejte pouze na rovnej zemi.
- POZOR: Niesme sa používať v prometu.
- POZOR: Táto hračka je pre svoj maximálny rýchlosti nevhodná pre deti do 36 mesiacov.
- Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia!
- Táto hračka nemá brzdu.
- Používajte pod dohľadom dospelých, zakážte jazdu v nebezpečných zónach, jako je ulice, svah a schody.
- Máti by ste nosť ochranné prostriedky. Niesme sa používať v prometu.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože na zabránení pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranení je nutná dovednosť, vďaka je dozor dospelé osoby.

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby.

Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy nosíte boty a nikdy nepřipouštějte více než 2 jezdců. Maximální zařtění: 80 kg

! ACHTUNG

- Bitte drücken Sie nicht den Schalter, um die Richtung zu ändern während das Fahrzeug in Bewegung ist.
- Bitte fahren Sie nicht auf gefährlichen Straßen.
- Bitte auf ebenem Untergrund benutzen.
- Warnung - nicht für den Einsatz im Straßenverkehr bestimmt.
- Warnung: Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Keine Teile, Erstickungsgefahr!
- Dieses Spielzeug hat keine Bremsen.
- Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Befahren gefährlicher Zonen wie Straßen, Hügel und Treppen ist verboten.
- Während der Fahrt muss Schutzaurüstung getragen werden.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschwindigkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.

WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

Niemals in Erdstrahlen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen verwenden. Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe. Es dürfen nie mehr als 2 Kinder im Fahrzeug sein. max. Benutzergewicht: 80 kg

! FIGYELEM

- Ne kinyúljon az élre és hátra az iránygombot, amikor a jármű mozog.
- Ne járjék, ne használja veszélyes úton.
- Csak egyenesen használja.
- FIGYELEM: Nem szabad forgalomban használni.
- FIGYELEM: Maximális sebessége miatt ez a játék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
- Kis alkatrészek. Fulladásveszély!
- Ennek a játéknak nincs fékje.
- Felhívott felügyelőket meg kell használnia, ne vezessen veszélyes területeken, például utcán, lejtőn és lépcsőn.
- Viseljen védőfelszerelést. Nem szabad forgalomban használni.
- A járművel óvatosan kell használni, mert ügyességre van szükség a sérülést okozó esések vagy ütközések elkerülésére érdekében, felhívott felügyelőre szükség van.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében felhívott felügyelőre szükség van.

Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, mezedek lejtőkön vagy lépcsőn, medencékben vagy más víztesteken vagy azok közelében, mindig viseljen cipőt, és soha ne engedjen 2-nél több gyermeket vezetni az autót. Maximális terhelés: 80 kg

! AVERTIZARE

- Vă rugăm nu comutați înainte-înapoi atunci când jucăria este în mișcare.
- Vă rugăm nu conduceți pe drumuri periculoase.
- A se folosi doar pe teren plan.
- Atenție - a nu se folosi în trafic rutier.
- Atenție - jucăria nu este recomandată copiilor sunt 36 luni din cauza vitezei maxime.
- Continut părți mici. Pericol de sufocare!
- Acestă jucărie nu are frână.
- A se folosi doar sub supravegherea unui adult. Este interzisă utilizarea pe pante, străzi, trepte și zone periculoase.
- A se folosi echipament de protecție. A nu se folosi în trafic rutier.
- Acestă jucărie trebuie utilizată cu precauție deoarece necesită abilități de evitare a coliziunilor și accidentelor, care pot cauza rănirea utilizatorilor sau a terților.

ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult.

A nu se utiliza în trafic rutier, lângă vehicule în mișcare, pe trepte sau pante abrupte, lângă piscine sau alte deschideri de apă. Purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți mai mult de 2 copii în mașină. Sarcina maximă: 80kg.

**CHARGE
NABÍJACÍ PORT
PUNJENJE
INČARCARE
AUFLADEN
TÖLTŐ PORT**

While connecting the storage battery, please make sure that they are connected in correct polarity.

Pri pripajání baterie sa uistite, že konektory sú pripojené v správnej polarite.

Prilikom spajanja akumulatorske baterije, molimo vodite računa o pravilnom polaritetu.

Pri pripojování baterie se ujistěte, že konektory jsou připojeny ve správné polaritě.

Achten Sie beim Anschluss des Akkus auf die richtige Polarität.

Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozók megfelelő polaritással legyenek csatlakoztatva.

În timp ce conectați bateria, vă rugăm să vă asigurați că toate cablurile sunt conectate cu polaritatea corectă.

black connecton
černý konektor
crni konektor
černý konektor
Schwarzer Verbindungsstecker

red terminal
červený terminál
crveni terminal
červený terminal
Rote Klemme

fekete konektor
fekete terminal
negru konektor
negru terminal
Schwarze Klemme

black terminal
černý terminál
crni terminal
černý terminál
Schwarze Klemme

red connecton
červený konektor
crveni korektor
červený konektor
Roter Verbindungsstecker